


住宅用機器	ヒートポンプ給湯機 『エコキュート』
本体(リモコン)イメージ	
停電時のお願い	なにも操作せず、「そのまま」でも本体に影響はありません
停電時の動作(ご注意)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・停電前1時間以内にお湯を使用していた場合は、停電前に設定した温度のお湯がでます</li> <li>・上記以外の場合は水が出ます</li> </ul> <p>ただし、集合住宅において給水用ポンプが設置されている場合は断水となります <b>断水時の注意点は※1</b></p>
停電復帰後の機器動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの『時計』機能が<b>”現在時刻表示”</b>で動作または<b>”時刻点滅”</b>”PM0:00”表示</li> <li>・設定値(給湯温度、ふろ温度など)は記憶しています</li> </ul>
停電後の『ご確認』のお願い	<p>台所に設置していますリモコンの「時計」の状態をご確認ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆時計が動作している場合(現在時刻が表示されている場合) →正常に動いていますのでそのままご使用ください</li> <li>◆時計が<b>”点滅”</b>”PM0:00”など現在時刻と異なる表示の場合 →<b>時計を現在時刻に設定をお願い致します</b></li> </ul>
操作方法	ご購入頂きました時期により異なります 台所リモコンの形状をご確認のうえ、 <b>※2</b> の操作方法で設定をお願い致します

### ※1 <断水時の注意点>

#### <断水時>

断水時にお湯は出ませんが、断水時すぐは熱いお湯が出る場合がありますので、**お湯側の蛇口は全て閉じてください。**  
(混合水せんの場合は水側全開にする)

断水が復帰した後、しばらくは「空気の混ざった水」や「濁り水」が出る場合がありますので、タンクに入れさせない為にも、**タンクの給水止水せん(※)を閉じる、またはお湯の蛇口を絶対に開けないでください。**

※タンク本体には設置されていません。各ご家庭によって取付け位置は異なりますが、給水配管の途中に設置されています。

#### <断水復帰後>

台所や洗面所の**水側蛇口(混合水栓の場合は水側全開)を全開にして頂き、水の汚れ、空気がなくなった事を確認し、タンクの給水止水せんを開ける、またはお湯の蛇口を開け、お湯を使用してください。**

※給水止水せんを閉める処理を行った場合、開け忘れによりリモコンに異常表示されることがありますので、断水復帰時は必ずご確認をお願いします。

### ※2 操作方法

#### エコキュートのリモコン時刻設定方法

お手元の台所リモコンの形状が異なります。ご確認のうえ、設定をお願いします。

台所リモコンの形状が下記の場合 ①



1. 台所リモコンのふたを開けて「選択」を押す。時刻表示が点滅します。
2. 「-」または「+」を押して、現在時刻を合わせる。1回押すごとに、1分単位で変わります。押し続けると、10分単位で変わります。
3. 「確定」を押す。

変更されました


台所リモコンの液晶がオレンジ色  
リモコンの蓋を開け、「ふろ予約」ボタンが左下に配置しているリモコン ③



1. 台所リモコンのふたを開けて「選択」を押して、現在時刻設定に合わせる。時刻表示が点滅します。
2. 「-」または「+」を押して、現在時刻を合わせる。1回押すごとに、1分単位で変わります。押し続けると、10分単位で変わります。
3. 「確定」を押す。

変更されました


台所リモコンの液晶がオレンジ色  
リモコンの蓋を開け、「ふろ予約」ボタンが左下に配置しているリモコン ②



1. 台所リモコンのふたを開けて「確定」を押す。  
時計を合わせてください
2. 「-」または「+」を押して、現在時刻を合わせる。1回押すごとに、1分単位で変わります。押し続けると、10分単位で変わります。
3. 「確定」を押す。

変更されました

台所リモコンの液晶が白色の場合 ④



1. 台所リモコンのふたを開けて「ボタ」を押す。(どのボタンでも良い)  
時計を合わせてください
2. 「△」を押して、現在時刻設定。「-」「+」で調節。1回押すごとに、1分単位で変わります。押し続けると、10分単位で変わります。
3. 「△」を押して、「OK」で決定する。

変更されました